

720p HD-S



CAMSPORTS HD-S 720p

L'ARME ABSOLUE

Enfin la HD sportive en version compacte ! Sur le même concept que les EVO et NANO, la HD-S720p loge son angle de 135° et sa visée laser dans seulement 3 cm de diamètre. Volontairement limitée au 720p pour pouvoir être utilisée par la majorité des ordinateurs, elle est livrée avec 4Go de mémoire interne pour une autonomie de 90 min. Un nouveau petit bijou offrant sans limites des images surprenantes !

Prix public TTC : **269,00 €**

Caractéristiques techniques

Vidéo

Résolution : HD 720p 1280 x 720p ou D1 (720 x 576p)
Format Vidéo : MOV (H.264), 30 images/s, AVC1
Objectif : grand angle 135°
Dispositif de visée : pointeur laser C2 (10 secondes)
Audio : microphone mono intégré

Stockage

Capacité de stockage : 4Go de mémoire flash intégrée
Capacité d'enregistrement : environ 120 minutes
Récupération des fichiers : port USB (PC/MAC)

Alimentation

Batterie : interne rechargeable, Lithium-ion 480mAh
Chargement : port USB (PC/MAC ou chargeur mural)
Autonomie batterie : environ 90 minutes

Étanchéité

Norme : IPx7 avec le bouchon audio
Étanche jusqu'à 10m avec le bouchon fermé

Température

Fonctionnement : -20°C à +40°C

Taille & Poids

Longueur 80mm
Diamètre 30mm
Poids 85g (avec batterie)

Connecteur

USB 2.0

Compatibilité

Windows® 2000™, Windows® XP™, Windows® Vista™,
Windows® 7™, Macintosh®

Lecteurs vidéo

Windows® Media Player™, Quicktime™, Real Player™, VLC™...

Contenu de la boîte

CAMSPORTS HD-S 720p assemblée avec le bouchon «audio»
Bouchon étanche "fermé" / kit de joints étanches
Fixation principale montée sur support plat (base rotative)
Support cintre vélo (à monter sur fixation principale)
Support plat additionnel (à monter sur fixation principale)
Adhésifs de rechange pour support plat
Support lunettes (ski / vélo / moto) en textile et velcro
Support casque adhésif en textile et velcro
Bandeau de tête (utilisé avec support plat)
Câble USB câble 2.0
Chargeur secteur mural (RoHS, CE, FCC)
Manuel utilisateur sur CD-ROM
Pochette de protection
Livré en coffret blister

Fonctionnement

1 seul bouton MARCHÉ/ARRÊT.
Une simple pression pour la mise en route + laser.
Lorsque la LED rouge clignote, l'enregistrement est lancé.
Extinction du laser au bout de 10 secondes / possibilité de le rallumer sans interrompre le film.
Une simple pression sur le bouton MARCHÉ pour couper l'enregistrement et une pression de 2 secondes sur l'autre bouton pour éteindre la caméra.
Récupération des vidéos sur PC ou MAC via le port USB placé à l'arrière.

Coloris



CAMSPORTS
com
cameras & recorders for extreme sports